

Offrez à vos clients **une vérification** **"5 étoiles"** de leur installation de CVC

Maintenant que la saison de chauffage touche à sa fin, il est temps de procéder à un contrôle général du système de CVC de vos clients. De petites interventions de maintenance et des mises à niveau de l'installation peuvent faire une grande différence pour le confort de vos clients, leur facture énergétique ainsi que la longévité de leur système. Régler les problèmes récurrents maintenant réduira les interventions imprévues plus tard.

Suivez ces étapes simples pour obtenir un **système de CVC hautement performant et économe en énergie.**

Commencez par la production

Passez aux radiateurs et aux thermostats d'ambiance

Assurez-vous que **la chaudière ou l'installation de chauffage** ont été correctement entretenues conformément aux réglementations du marché.

Éliminez tous les dépôts **du séparateur de boues**. Vous n'avez pas de séparateur de boues ? Envisagez d'en installer un pour éviter l'obstruction des vannes et la détérioration des composants.



Pour plus de sûreté, **rincez le système** et testez le dosage de l'inhibiteur de corrosion.



Vérifiez **la pression initiale** (Po) du vase d'expansion et remplissez-le si elle est inférieure au niveau prévu. (!) Si le manque de pression provient d'une contenance en eau insuffisante, cela pourrait indiquer des fuites dans le système.

Vérifiez **la vessie** (ou la membrane) du vase d'expansion pour vous assurer qu'elle n'est pas percée. Si c'est le cas, il faut la remplacer.

Démarrez la **pompe** et vérifiez si les réglages sont optimisés pour les besoins du système.

Si les têtes thermostatiques ont **plus de 15 ans, remplacez-les par des neuves**. Les produits qui fonctionnent mal entraînent toujours des coûts d'exploitation plus élevés.

Vérifiez que **la tête thermostatique** est correctement montée sur le robinet.



Les **systèmes de contrôle thermostatique intelligents** offrent des options fiables pour rendre les systèmes encore plus **conviviaux, fiables et économes en énergie**.



Testez le **robinet thermostatique** en retirant la tête thermostatique et en vérifiant qu'il fonctionne correctement lorsque la pompe est en marche.



Si des **écarts de température sont mesurés**, réajustez le préréglage des robinets thermostatiques/coudes de réglage et vérifiez à nouveau la température après quelques minutes. Si cela ne fonctionne pas, cela pourrait être dû à une accumulation d'air dans le radiateur, vous devriez donc le purger. (!) Si l'eau sort noire et saturée de magnétite, rincez le système si vous ne l'avez pas déjà fait.

Vérifiez que **le système est correctement équilibré** en contrôlant que les différents radiateurs de la pièce et chaque panneau de radiateur individuel ont des températures constantes. (!) Pour une mesure plus précise, utilisez un thermomètre infrarouge.